

Sterilite® ultra•seal™

USE AND CARE

Microwave

- Open vent and unlock latches before heating in microwave.
- For use in microwave only. Not intended for ovens, stovetops or other browning elements.
- To prevent staining, avoid overheating foods that are high in oil, fat, sugar, or tomato content in container.

Washing

- Before use, wash by hand or wash in top rack of dishwasher.
- Color seal can be removed for cleaning. Hand wash seal and let dry completely before returning to lid.
- To prevent scratching, avoid abrasive cleaners or scrub pads when cleaning.



Steam Release Vent



Match Lid to Base by Color



USAGE ET ENTRETIEN

Micro-ondes

- Ouvrir la soupape de sécurité et les loquets avant la cuisson aux micro-ondes.
- Peut être utilisé dans un four aux micro-ondes mais jamais dans un four conventionnel ou sur la cuisinière ou sur tout autre élément chauffant.
- Pour éviter les taches, ne pas surchauffer les aliments à teneur élevée en huile, en gras, en sucre et en tomate.

Lavage

- Avant d'utiliser ce contenant, lavez-le à la main ou au lave-vaisselle.
- Le scellant de couleur peut être enlevé et lavé séparément à la main. Laissez-le sécher complètement avant de le remettre en place.
- Évitez les nettoyeurs abrasifs et les éponges à récurer afin de ne pas égratigner votre contenant.

USO Y CUIDADO

Microondas

- Abrir el respiradero y los pestillos antes de calentar en el microondas.
- Para usar solo en microondas. No utilizar en hornos, estufas u otros quemadores.
- Para prevenir manchas no sobrecalentar comidas que sean altas en aceites, grasas, azúcar o tomate en el recipiente.

Lavando

- Lavar a mano o en maquina lavaplatos antes de usar.
- El sello de caucho de color puede removerse para lavarlo. Lávelo a mano y déjelo secar completamente antes de reponerlo.
- Evite limpiadores fuertes o paños ásperos para prevenir rayones.



Watertight Seal



Stores Efficiently